

## Návod pro digitální hodinky Infantry IN.016



**S1** Tlačítko pro podsvícení displeje

**S2** Tlačítko pro přepínání režimů (1. den, datum, čas, 2. stopky, 3. alarm)

**S3** Tlačítko pro start/stop (stopky), nastavení funkcí

**S4** Tlačítko pro reset (stopky), nastavení alarmu, výběr pozic funkcí

**S5** Korunka pro nařízení analogového času

### Nastavení analogového času

Povytažením korunky a jejím otáčením ve směru pohybových ručiček nastavte správný čas. Poté korunku zastrčte zpět.

### Nastavení digitálního času a data

Tlačítkem **S2** vyberete jednotlivé režimy. Trojitým stiskem dojde k aktivaci a vybraný režim začne problikávat. Pomocí tlačítka **S4** se dostanete na jednotlivé pozice (např. datum, čas, den). Vybranou pozici nastavíte pomocí tlačítka **S3**. Celkové nastavení potvrďte tlačítkem **S2**.

Na hodinkách je možné přepínat mezi 12/24 hodinovým formátem. Jakmile je aktivován režim nastavení času a bliká nastavení hodiny, stiskněte a držte tlačítko **S3** dokud z levé části displeje nezmizí ikonka **P**, poté je nastaven 24 hodinový formát, pokud si přejete zpět změnu na 12 hodinový formát, opět stiskněte a držte tlačítko **S3** dokud se na displeji nezobrazí ikonka **P**.

### Nastavení alarmu

Pro zobrazení režimu alarmu stiskněte dvakrát tlačítko **S2**, poté pomocí tlačítka **S4** aktivujete režim nastavení alarmu. Tlačítkem **S3** je možné měnit hodiny, tlačítkem **S4** přepínáte mezi hodinami a minutami, potvrzení tlačítkem **S2** nebo tlačítkem **S4** po nastavení minut.

### Aktivace/deaktivace alarmu

Hodinky jsou také vybaveny tzv. hodinovým signálem, kdy každou celou hodinu ohlásí pípnutím, tuto funkci je možné aktivovat/deaktivovat, pomocí tlačítka **S3** v režimu alarmu, aktivovaný hodinový signál znázorňuje ikonka zvonku v pravé části displeje.

V režimu alarmu je možné také tlačítkem **S3** aktivovat a deaktivovat nastavený alarm, aktivovaný alarm znázorňuje ikonka zvukové vlny (nachází se velde ikonky zvonku) V případě, že jsou obě výše uvedené funkce vypnuty aktivace alarmu proběhne jedním stisknutím tlačítka **S3** na displeji se zobrazí zvuková vlna, aktivace hodinového signálu proběhne dvěma stisknutími tlačítka **S3**. Aktivace obou funkcí proběhne třemi stisknutími tlačítka **S3** na displeji nyní svítí zvuková vlna i ikonka zvonku.

### Stopky (chronograf)

Bez mezičasu: S3 – start, S3 – stop, S4 - reset

S mezičasem: S3 – start, S4 - split time (mezičas), S4 – druhý čas, S3 - stop, S4 - reset