

Návod pro digitální hodinky Infantry IN.060 a IN.054



- 1 SVĚTLO**
- 2 FUNKCE**
- 3 DATUM, NASTAVENÍ + CHRONOGRAF**
- 4 NASTAVENÍ + CHRONOGRAF**

- 1 Tlačítkem rozsvítíte podsvícení hodinek
- 2 Procházení funkcí (stopky, budík, čas s datumem)
- 3 Stopky - spuštění stopek, pauza stopek (a opětovné spuštění stopek)
- 4 Stopky - vynulování stopek
- 5 Korunka pro nařízení analogového času (před povytáhnutím je třeba odšroubovat)

Nastavení času

- 2 Vyberte funkci kterou chcete nastavit, ta se rozbliká
 - 3 Stiskem tlačítka funkci nastavíte
 - 4 Stiskem tlačítka vyberete další pozici funkce, kterou chcete nastavit
 - 1 Potvrdíte nastavení
- Alarm aktivujete/deaktivujete vzájemným stiskem tlačítek 3 a 4

Čas nastavíte ve chvíli, kdy v levém horním kolečku bliká čas a ve spodním prostředním kolečku běží vteřiny.
Prolikáním pozic času (vteřin, minut, hodin se dostanete do nastavení data)
Budík nastavíte ve chvíli, kdy se v levém kolečku zobrazuje čas a ve spodním je "P" nebo "A"
(anglicky zkratka pro pm/odpoledne, am/dopoledne)