

Digitální hodinky AK HOMME



- 1 SVĚTLO
- 2 PROCHÁZENÍ FUNKCÍ
- 3 NASTAVENÍ + ZOBRAZENÍ DNE
- 4 ALARM + ZOBRAZENÍ ALARMU

Tlačítko 1

- Stiskem tlačítka se rozsvítí digitální část hodinek, zároveň se na ni zobrazí naposledy prohlížená funkce hodinek (např. čas / datum / nastavení alarmu / stopky)
- Dalším stiskem zobrazí hodinky datum ve formátu měsíc:den

Tlačítko 2

- Stiskem tlačítka se rozsvítí displej a zobrazí se čas a stopky
- Delším přidržením tlačítka vstoupíte do výběru a nastavení funkcí hodinek (displej se rozblíká).

Tlačítko 3

- Rozsvícení displeje a zobrazení dne
- Nastavení času, datumu, stopek

Tlačítko 4

- Rozsvícení displeje a zobrazení času alarmu
- Nastavení alarmu

Nastavení času, datumu, roku

Krátkým stiskem tlačítka 2 rozsvíte displej

Dlouhým stiskem aktivujte nastavení (displej se rozblíká, zobrazí se stopky)

Tlačítkem 2 přejděte k nastavení funkce (např. času), blikající část nastavíte tlačítkem 3, na další pozici se přesunete tlačítkem 2.

Na další funkci (např. datum, rok, 12h pásmo nebo 24h pásmo) přejdete stiskem tlačítka 2, tlačítkem 3 funkci opět nastavíte.

Den se nastaví automaticky podle datumu a času

Nastavení stopek

Krátkým stiskem tlačítka 2 rozsvíte displej

Dlouhým stiskem aktivujte nastavení (displej se rozblíká, zobrazí se stopky)

Tlačítkem 3 vynulujete stopky, které začínají běžet

Nastavení alarmu

Stiskem tlačítka 4 se zobrazí čas na který byl nastaven poslední alarm (budík)

Opětovným dlouhým stiskem tlačítka 4 se dostanete do nastavení funkce Alarm - rozblíká se se displej, tlačítkem 3 nastavíte AL ON (budík aktivovaný / AL OFF (budík vypnutý)

Po nastavení ON/OFF stiskem tlačítka 3 klasickým způsobem jako při nastavení funkcí nařídíte čas

TIP: Pro přehlednější používání alarmu je doporučeno mít na hodinkách nastavené 24-hodinové časové pásmo