

## Analogové a digitální hodinky OHSEN



- 1 ČAS
- 2 ČAS
- 3 SVĚTLO, FUNKCE
- 4 NASTAVENÍ

### Nastavení hodinek

- 1 Nastavení analogového času - vysunutím korunky a otáčením ve směru hod. ručiček
- 2 Nastavení analogového času - vysunutím korunky a otáčením ve směru hod. ručiček

Čas můžete také nastavit také na malém spodním digitálním ciferníku.

- 3 Tlačítkem rozsvítíte spodní digitální ciferník. Zároveň jeho stlačením procházíte funkce
- 4 Stiskem tlačítka vstoupíte do vybrané funkce, kterou tlačítkem 3 nastavíte