

Digitální hodinky SKMEI 0966



**1 SVĚTLO**

**2 FUNKCE**

**3 NASTAVENÍ + CHRONOGRAF + ALARM**

**4 VSTUP DO NASTAVENÍ + CHRONOGRAF**

**Nastavení hodinek**

- 1 Rozsvícení digitálního displeje
- 2 Procházení funkcí (čas a datum / alarm / stopky)
- 4 Vstup do nastavení funkcí, přechod mezi pozicemi
- 3 Nastavení funkcí

**Chronograf (stopky)**

- 2 Pomocí tohoto tlačítka projděte na náhledu do stopek (označení na displeji ST)
- 3 Pravým horním tlačítkem spustíte, pozastavíte a znovu spustíte stopky
- 4 Levým spodním tlačítkem vynulujete stopky

**Alarm**

- 2 Pomocí tohoto tlačítka projděte na náhledu do alarmu (označení na displeji AL)
- 4 Levým spodním tlačítkem nastavíte čas alarmu
- 4 Pravým horním tlačítkem rozsvítíte (aktivujete) alarm (ALM / nebo ikonka zvonečku)