

Digitální hodinky SKMEI 1219



1 SVĚTLO

2 FUNKCE

3 NASTAVENÍ + CHRONOGRAF + ALARM

4 VSTUP DO NASTAVENÍ + CHRONOGRAF

Nastavení hodinek

- 1 Rozsvícení digitálního displeje
- 2 Procházení funkcí (čas a datum / alarm / stopky)
- 4 Vstup do nastavení funkcí, přechod mezi pozicemi
- 3 Nastavení funkcí

Chronograf (stopky)

- 2 Pomocí tohoto tlačítka projděte na náhledu do stopek (označení na displeji ST)
- 3 Pravým horním tlačítkem spustíte, pozastavíte a znovu spustíte stopky
- 4 Levým spodním tlačítkem vynulujete stopky

Alarm

- 2 Pomocí tohoto tlačítka projděte na náhledu do alarmu (označení na displeji AL)
- 4 Levým spodním tlačítkem nastavíte čas alarmu
- 4 Pravým horním tlačítkem rozsvítíte (aktivujete) alarm (ALM / nebo ikonka zvonečku)