

## Hodinky Weide WH3401



- 1 SVĚTLO
- 2 FUNKCE
- 3 NASTAVENÍ + CHRONOGRAF
- 4 NASTAVENÍ + CHRONOGRAF

- 1 Tlačítkem rozsvítíte podsvícení hodinek
- 2 Procházení funkcí (čas kalenářem, alarm, stopky)
- 3 Stopky - spuštění, pauza
- 4 Stopky - vynulování stopek
- 5 Korunka pro nařízení analogového času

### Nastavení hodin a kalendáře

- 3 Na obrazovce s časem vyberte formát času (24 hodinový - "24H" nebo 12 hodinový "P")
- 2 Potvrďte nastavení

- 2 Stiskem projděte přes alarm a stopky na zobrazení času a kalendáře
- 4 Stiskem tlačítka vstoupíte do funkce (rozblíká se Vám pozice hodin)
- 3 Stiskem tlačítka nastavíte hodiny
- 4 Posune Vás na nastavení dalších pozic (minuty)  
Dále se posuňte (4) a nastavte (3) stejným způsobem kalendář - nahoře je den a datum, v dolní části měsíc
- 2 Potvrďte nastavení

### Nastavení alarmu

#### Nastavení signálu

- 2 Projděte k funkci Alarm (nahore označeno "AL")
- 3 Stiskem tlačítka nastavte v horní části zobrazení zkratky "ALM" k aktivaci signálu (musí svítit pouze "ALM", stiskem stejného tlačítka signál vypnete)

#### Nastavení alarmu - času

- 4 Stiskem tlačítka vstoupíte do funkce (rozblíká se Vám pozice hodin)
- 3 Stiskem tlačítka nastavíte hodiny
- 4 Posune Vás na nastavení dalších pozic (minuty)
- 2 Potvrďte nastavení

### Stopky (Chronograf)

- 2 Projděte k funkci Stopky (nahore označeno "ST")
- 3 Stiskem tlačítka spustíte stopky
- 3 Stiskem tlačítka stopky také pozastavíte a dalším stiskem opět spustíte (můžete neomezeně za sebou stopky pozastavovat a spouštět)
- 4 Stiskem tlačítka stopky vynulujete