

Digitální hodinky SKMEI 0095



- 1 SVĚTLO**
- 2 FUNKCE**
- 3 NASTAVENÍ + CHRONOGRAF**
- 4 NASTAVENÍ + CHRONOGRAF**

- 1 Tlačítkem rozsvítíte podsvícení hodinek
- 2 Procházení funkcí
- 3 Stopky - spuštění stopek, pauza stopek (a opětovné spuštění stopek)
- 4 Stopky - vynulování stopek
- 5 Korunka pro nařízení analogového času

Nastavení hodinek

- 2 Krátký a dlouhý stisk rozbliká vybranou funkci
- 3 Stiskem tlačítka funkci nastavíte
- 4 Stiskem tlačítka vyberete další pozici funkce, kterou chcete nastavit
- 1 Potvrdíte nastavení