

## Návod pro digitální hodinky Weide



**S1** Korunka pro nařízení analogového času

**S2** Tlačítko pro podsvícení displeje

**S3** Tlačítko pro nastavení času a data

**S4** Tlačítko pro vyvolání poslední zobrazené funkce

**S5** Tlačítko pro nastavení alarmu

### **nastavení data a času**

- 1) Stiskněte tlačítko č. 3 jednou krátce a podruhé držte, doku se displej nerozblíká.
- 2) Stejným tlačítkem (č. 3) můžete procházet funkce - hodiny, minuty, rok, měsíc, den, 12-ti nebo 24 hodinový mód.
- 3) Vybranou funkci nastavíte tlačítky 4 a 5.

### **nastavení alarmu**

- 1) Stiskněte tlačítko 1x krátce a podruhé držte tlačítko č. 4.
- 2) Tlačítkem č. 3 můžete alarm vypnout (OFF) nebo zapnout (ON)
- 3) Stiskem tlačítka 3 vyberete nastavení hodin a minut